
Panasonic



取扱説明書

ライブビューファインダー

品番 DMW-LVF1



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにあ りがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱 説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2009

VQT2G15-2

Panasonic

持込修理

ライブビューファインダー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。



安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「損害を負うことや、財産の損害が発生するお それがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容で す。



実行しなければならな い内容です。



デジタルカメラに取り付けて使用中に異常・故障 が発生したときには直ちに使用を中止する

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

・デジタルカメラの電源を切り、販売店にご相談ください。



水などの液体をかけたりぬらしたりしない

ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。

- 機器の近くに水などの液体の入った容器を置かないでく ださい。
- 特にお子様にはご注意ください。



次のような場所に放置しない

火災や感電の原因になることがあります。

- 異常に温度が高くなるところ(特に真夏の車内やボンネッ トの上など)
- 油煙や湯気の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ



ライブビューファインダーを太陽や強い光源に 向けたままにしない

集光により、内部部品が破損し、火災の原因になることがあ ります。




ライブビューファインダーをデジタルカメラに装 着時は、ライブビューファインダーのみを持たない デジタルカメラが落下し、けがや故障の原因になることがあ ります。

●デジタルカメラの取扱説明書「安全上のご注意」もあわせてお読みください。

付属品

付属品をご確認ください。





ソフトケース

VFC4522

取り付けかた・取り外しかた

このライブビューファインダーは、パナソニック製デジタルカメラDMC-GF1専用です。(2009年9月現在)

- デジタルカメラの電源を[OFF]にしてください。
- ●本体に取り付けられているホットシューカバーを取り外してください。
- ●取り外したホットシューカバーは大切に保管してください。
- 取り付け・取り外しの際は、ゆっくりとていねいに行ってください。

デジタルカメラのホットシューに、ライファインダー ブビューファインダーを奥まで確実に 差し込む

● ライブビューファインダーの下部(矢印部) を指で押して、本体側の専用コネクターにラ イブビューファインダーの端子部を確実に 差し込んでください。(ファインダー部分を 押さないでください)



■ ライブビューファインダーを取り外す場合

ライブビューファインダーは、デジタルカメラから外し ケースに収納して持ち運ぶことをおすすめします。

- デジタルカメラの電源を [OFF] にする
- ライブビューファインダーのアングルを変えて いる場合は元の位置へ閉じる
- 3 矢印の方向に引いて取り出す
 - ●ホットシューカバーを元の位置に取り付けておいてください。
 - ●ライブビューファインダーの端子部に汚れが付着した状態で使用すると、故障の原 因になりますので、取り外した場合はソフトケースに収納してください。

使いかた

- **1** デジタルカメラの電源を[ON]にする
 - ●液晶モニターの左上に[刪]が表示されます。 表示されない場合は、正しく取り付けられていない可能性があります。
- 2 ライブビューファインダーの

[LVF/LCD] ボタンを押して切り換える

- ●LCD(液晶モニター)表示とLVF(ライブビューファインダー)表示を切り換えるこ とができます。
- ●[LVF/LCD]ボタンによる切り換え は、デジタルカメラの電源を「OFFIに しても保持されます。



■ 視度調整について

使う前に、視力に合わせてファインダー 内の表示がよく見えるようにします。


ファインダー内の表示を見て、はっきり 合うところまで視度調整ダイヤルを回 して調整してください。





■ ファインダー内に[露出メーター]を表示する場合

ファインダー内の表示を見て、デジタ ルカメラの[DISPLAY]ボタンを押 し、標準+詳細情報に切り換えてくだ さい。 (カスタムメニューの[露出メーター]



- ル]で、[__](ファインダースタイル) に設定時の例です。
- ●詳しくは、デジタルカメラの取扱説明 書をお読みください。



■ 撮影アングルの設定について

撮影アングルに合わせて(約 0°~90°)見やすい 角度に設定してください。

●90°以上開かないでください。故障の原因になります。



露出メーター表示


■ 使用中にファインダーが表示しなくなった場合

●ライブビューファインダーが外れかけている場合がありますので、奥まで確実に差し込 まれていることをご確認ください。

■ ライブビューファインダーまたはホットシューカバーをソフト ケース(付属)に収納する

ライブビューファインダーまたはホット シューカバーを取り外した場合は、右図の ように収納して持ち運んでください。


●ソフトケースに収納されているキャリング ケースの凹凸にライブビューファインダー の端子部またはホットシューカバーを合わ せて、まっすぐ差し込んでください。




■ デジタルカメラのストラップにソフトケースを取り付ける

右図のようにホックボタンをカチッと音がするまで しっかり取り付けてください。

●ストラップに取り付けた状態でケースを振り回さない でください。外れる恐れがあります。





使用上のお願い

- 外部フラッシュとの併用はできません。
- ●落下や強い衝撃には、お気をつけください。
- ▼下記の場所では、故障などの原因になることがありますので、特にお気をつけください。 砂やほごりの多いところ
- ・雨の日や浜辺など水がかかるところ
- ●ストラップ装着時は、ライブビューファインダーに引っかけないようにお気をつけください。
- ●ファインダーの表面を触ったり汚さないようにしてください。
- ごみが付着した場合は、デジタルカメラの電源を[OFF]にし、ファインダーの表面を乾 いた柔らかい布で軽くふき取ってください。
- ●お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。
- ・汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾 いた布でふいてください。
- ・ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗 装がはげる恐れがありますので使用しないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- お使いのデジタルカメラの取扱説明書を必ずお読みください。
- 温度差の激しいところで使用すると、水滴が生じさびやかびの原因になります。かばん などに入れて周囲の温度に慣らしてからご使用ください。
- ●ご使用にならないときは、ソフトケースに入れてください。また、高温多湿を避け、乾燥 した場所に保管してください。
- 周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うときは、本機にかけないでください。
- かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
- ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。
- ●分解や改造をしないでください。

仕様

フィールドシーケンシャル方式 カラー液晶ビューファインダー(約 20.2 万ドット相当)	
約 100%	
-4∼+4dioptor	
約 1.04 倍(約 0.52 倍) — 1 m ⁻¹ 50 mm 無限遠時	
13 mm	
約幅 28.4 mm× 高さ 42.9 mm× 奥行き 41.5 mm	
約24 g	

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは・・・

■ まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電話	()	_	
お買い上げ日		年	月	日

修理を依頼されるときは・・・

この取扱説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、お買い上げ日と下の内容 をご連絡ください。

ライブビューファインダーに何も表示されない、または表示が正常でないとき は、デジタルカメラに原因がある場合がありますので、お使いのデジタルカメラ と一緒に修理をご依頼ください。

●製品名	ライブビューファインダー	
●品 番	DMW-LVF1	
●故障の状況	できるだけ具体的に	

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただ きますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

■ 各地域の 修理ご相談窓口

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合 がございます。

17.0019	\9 o		
	札幌	25 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	25 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
地区	函 館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241
			(函館流通卸センター内)
	青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋 田	25 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
東北地区	岩 手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
米北地区	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	1 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃 木	25 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	25 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
首都圏	埼 玉	25 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千 葉	25 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
地区	東 京	25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	1 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	28 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	25 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	25 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡	1 (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
	愛 知	1 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	1 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山	23 (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させて いただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用

補修用性能部品の保有期間 8年

※ 当社は、このライブビューファインダーの補修用性能部品(製品の機能を 維持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客 様からお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」) を、下記のとおり、お取り扱いします。

. 当社は、お客様の個人情報を、パナソニック製品のご相談への対応や修理および その確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録 を残すことがあります。また、お客様に折り返し電話させていただくときのため に、ナンバー・ディスプレイを採用しています。

なお、修理やその確認作業を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務 の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を 除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

- 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご 連絡ください。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

●修理に関するご相談は・・・

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせし
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご 利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におか けください。
- ●使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

パナソニック お客様ご相談センター gd9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル **50** 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- ※ ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場 合があります。
- ※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

	滋 賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京 都	23 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大 阪	25 (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
と思いる	奈 良	23 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出 雲	23 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜 田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香 川	23 (087)868-6388	高松市勅使町152-2
四国地区	徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高 知	25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	25 (092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	23 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天 草	25 (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大 島	25 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖 縄	23 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
/十中电池 (二)			

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 0509

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した 本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)な どによる故障及び損傷
 - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び 損傷
 - (へ) 本書のご添付がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照 ください。

(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に お問い合わせください
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.